


Tip: Adjust the springs in single increments each time-until you see no squirrels feeding.

Conseil : Régler la tension des ressorts, un cran à la fois - tant que les écureuils ne cessent pas de venir se nourrir.

Sugerencia: ajuste los resortes en incrementos sencillos cada vez, hasta que no vea ninguna ardilla alimentándose.



Lighter
Plus léger
Más ligero

Heavier
Plus lourd
Más pesado

To Adjust Spring Action
Pour ajuster le mouvement du ressort
Cómo ajustar la acción del resorte

To increase weight required to activate system simply hook the spring wire into one of the lower holes.

Pour augmenter le poids requis pour activer le système, fixer le crochet du ressort à l'un des trous inférieurs.

Para aumentar el peso requerido para activar el sistema, simplemente enganche el cable del resorte en uno de los orificios más bajos.

IMPORTANT: To insure proper function, all springs should be adjusted to the same setting.

IMPORTANT : pour assurer un fonctionnement adéquat, ajuster tous les ressorts de la même façon.

IMPORTANTE: para asegurar un funcionamiento adecuado, todos los resortes deberán tener el mismo ajuste.

337